

doro® 



# HandleEasy 321rc

[www.doro.com](http://www.doro.com)



Version 1.0

# Svenska

HandleEasy 321rc är en lättskött fjärrkontroll med stora knappar.

## Batterier

HandleEasy behöver tre stycken 1,5 V batterier typ AAA. När batterierna är på väg att ta slut blinkar indikatorn tre gånger efter varje knapptryckning. Använd endast batterier av hög kvalitet. Sätt i batterierna enligt markeringarna för plus- respektive minuspol under luckan på baksidan.

## Programmering av knappar

För att HandleEasy skall fungera till din utrustning behöver den "lära sig" vilka signaler som skickas av utrustningens fjärrkontroll. HandleEasy kan också "lära sig" signaler från flera utrustningars fjärrkontroller, t. ex. kanalbyte från dekoderns och ljudvolym från tevens fjärrkontroller.

1. Håll både **ON** och **OFF** intryckta cirka 3 sekunder. Indikatorn tänds med fast sken (om ingen knapp trycks inom 10 sekunder avbryts inlärningsläget).
2. Tryck önskad knapp på HandleEasy. Indikatorn blinkar en gång.
3. Rikta utrustningens fjärrkontroll mot HandleEasy på ungefär 2-10 cm avstånd och tryck motsvarande knapp. Indikatorn blinkar två gånger på HandleEasy vid lyckad inläring. Vid fel blinkar den 6 gånger. Vid behov, håll utrustningens knapp intryckt upp till 10 sekunder för att lyckas med inläringen.

Gör om steg 2 och 3 för varje knapp eller om inläringen misslyckas.

Gör om steg 1 till 3 om en knapp behöver ändras.

Håll både **ON** och **OFF** intryckta tills indikatorn slocknar för att avsluta inläring eller vänta 10 sekunder.

## Programmering, knapp med dubbelsignal

Vissa fjärrkontroller skickar olika signaler vid varannan knapptryckning, dubbelsignal. Om du märker att HandleEasy endast fungerar ibland eller hoppar dubbla steg är det troligt att originalfjärrkontrollen använder en dubbelsignal. Gör enligt följande beskrivning för att lära HandleEasy denna dubbelsignal.

1. Håll både **ON** och **OFF** intryckta cirka 3 sekunder. Indikatorn tänds med fast sken (om ingen knapp trycks in inom 10 sekunder avbryts inlärningsläget).
2. Tryck önskad knapp på HandleEasy. Indikatorn blinkar en gång.

3. Rikta utrustningens fjärrkontroll mot HandleEasy på ungefär 2-10 cm avstånd och tryck motsvarande knapp. Indikatorn blinkar två gånger på HandleEasy vid lyckad inläring. Vid fel blinkar den 6 gånger. Vid behov, håll utrustningens knapp intryckt upp till 10 sekunder för att lyckas med inläringen.
4. Tryck samma knapp på HandleEasy igen. Indikatorn blinkar en gång.
5. Tryck samma knapp på utrustningens fjärrkontroll igen. Indikatorn blinkar två gånger på HandleEasy vid lyckad inläring. Dubbelsignalen är nu inlärd.

Gör om steg 2-5 för varje knapp med dubbelsignal eller om inläringen misslyckas.

HandleEasy är nu klar för användning.

Håll både **ON** och **OFF** intryckta tills indikatorn slocknar för att avsluta inläring eller vänta 10 sekunder.

## Felsökning

Om HandleEasy endast fungerar ibland eller hoppar dubbla steg måste programmering av dubbelsignal göras. Vid programmering av dubbelsignal måste två inläringar i rad lyckas per knapp för korrekt funktion.

### Misslyckas inläringen trots upprepade försök:

- Prova längre eller kortare knapptryckningar på utrustningens fjärrkontroll (1-10 sekunder).
- Prova olika avstånd och vinklar mellan fjärrkontrollerna.
- Byt batterier i utrustningens fjärrkontroll.

## Declaration of conformity

Doro deklarerar härmed att produkten Doro HandleEasy 321rc överensstämmer med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG(R&TTE), 2002/95/EG(ROHS). Kopia av tillverkardeklarationen finns på [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc)

## Garanti

Denna apparat har ett års normal varugaranti. Vid eventuell reklamation, tag kontakt med inköpsstället. Garantiservice utförs endast mot uppvisande av giltigt inköpskvitto/fakturakopia. Garantiåtagandet gäller inte om felet beror på olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller åverkan, inträngande vätska, vanvård, onormalt brukande eller något annat förhållande på köparens sida.