

Rehabmodul AB

Astrakängatan 151 • 165 52 Hässelby • Tel: 08-583 588 90 • Mobil: 0708-35 88 91 www.rehabmodul.se

Bruksanvisning Färgglada talande kort



Paket med 6 talande kort i olika färger. Gör egna inspelningar - 10 sekunder på varje kort, som läses upp när gröna knappen trycks in. Kan användas av t ex barn för att gissa innehåll, träning, lek mm. Tillverkad med blanka, skrivbara och avtorkningsbara ytor - använd whiteboard-penna. Vikt: 37 gram. Format: 150 x 110 x 6 mm.

Göra en inspelning/lyssna

1. Sätt ON/OFF knappen i läge ON. Stäng av när kortet inte används för en tid.
2. Tryck på röda knappen (REC) på framsidan och håll den intryckt medan du talar c:a 10 - 15 cm från mikrofonen. Släpp REC när du är klar.
3. Vänd på kortet och tryck till på den gröna knappen och meddelandet läses ut.
4. För att radera meddelandet, upprepa punkt 2, men utan att tala.
5. För att göra en ny inspelning, upprepa punkt 2.

Byta batterier

Med tanke på pris och utformning har tillverkarens avsikt uppenbarligen inte varit att byta batterier. Utformningen ger begränsad livslängd och troligen överlever batterierna själva kortet, rent fysiskt.

Avfallshantering

Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.

