

Datormöss - rullbollar



n-ABLER Trackball, Optimax & Optima är godkända av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i Sverige.

Ergonomiska datorrullbollar med extra funktioner och mycket hög kvalitet - för att enklare använda en dator.



Pretorian
TECHNOLOGIES LTD.

5 knapps
datorrullboll



Pretorian
TECHNOLOGIES LTD.

Trådlös 3 knapps
datorrullboll

Mottagaren - som
ansluts till datorn

Ett 9 volts batteri
sätts i datormusen.

n-ABLER Trackball

Rullboll (trackball) med en 63 mm stor styrkula, som bara kräver små fingerrörelser för att flytta pekaren på skärmen.

Ergonomisk och robust utformning med stor bas (stabil på bordet).

Kan anslutas som PS/2 eller USB mus (därmed även Mac). Ansluts till datorn enligt "plug and play" - extra drivrutiner behövs ej.

Fem färgkodade knappar för klickfunktioner: **RÖD**: vänster-klick, **GUL**: höger-klick, **GRÖN**: dubbelklick (Dubbelklick görs automatiskt med ett, enda klick.), **BLÅ**: drag/ hållfunktion samt **SVART**: en-axel funktion och scrollning.

2 programmerbara ingångar finns för yttre manöverkontakter för valfri klickfunktion. Det går även att få auditiv feedback vid användning av klick-knapparna.

Några tekniska data

Mått: 228 x 135 x 70 (45) mm. Vikt: C:a 1,3 kg. Knappdiameter: 17 mm. Uttag: 2 st 3,5 mm phono, mono. Strömförsörjs av ansluten dator.

PRODUKTER Artikelnummer

n-ABLER Trackball	6461
Optima rullboll	6464
Optimax, trådlös rullboll	6465

Se prislistan (www.rehabmodul.se) för aktuellt pris!

Optimax trådlös rullboll

Trådlös rullboll med optisk teknik och 55 mm stor styrkula, som bara kräver små fingerrörelser för att flytta pekaren på skärmen. Överföring via 2.4GHz, licensfri ISM radioband. Vid gynsamma förhållanden är räckvidden upp till 10 meter mellan mus/dator.

Ergonomisk och robust utformning med stor bas (stabil på bordet).

Kan anslutas som PS/2 eller USB mus (därmed även Mac). Ansluts till datorn enligt "plug and play" - extra drivrutiner behövs ej.

Tre färgkodade knappar för klickfunktioner:

RÖD: vänster-klick, **GUL**: höger-klick, och **BLÅ**: drag/ hållfunktion.

2 programmerbara ingångar finns för yttre manöverkontakter, för vänster-/höger-klick.

Optima

Trådbunden rullboll som ansluts till PS/2 eller USB via kablage.

I övrigt som Optimax!



Pretorian
TECHNOLOGIES LTD.

Trådbunden 3 knapps
datorrullboll

Några tekniska data

Mått: 180 x 103 x 65 (24) mm. Vikt: C:a 0,5 kg. Knappdiameter: 17 mm. Uttag: 2 st 3,5 mm phono, mono. Strömförsörjs av ansluten dator.

ISO 22 36 06

Rehabmodul AB är ansluten till



Rehabmodul AB

För kommunikation
med datorprogram
och AKK-talapparater

Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby

Telefon: 08-583 588 90 FAX: 08-583 603 99

Mobil: 0708-35 88 91 Info@rehabmodul.se

Hemsida: www.rehabmodul.se



Handla även direkt på webben!

Besök [Butiken](http://www.rehabmodul.se) på
www.rehabmodul.se

© Copyright 02/2009, Rehabmodul AB, Stockholm